

JET MOUNTER: COME OPERARE

Assemblaggio.

- Collocate la macchina su una superficie piana atta a sostenerne il peso, ad un'altezza funzionale al lavoro.
- Collegate il comando a pedale allo zoccolo posto sulla parte inferiore sinistra in uscita dalla macchina.
- Collegate la macchina a una fonte adeguata di energia di 13 ampère (In caso di dubbio, si prega di contattare il vostro elettricista di fiducia.)

Comandi.

- Commutatore avanti-indietro: cambia la direzione del motore.
- Comando *Faster* e *Slower*: per aumentare o diminuire la velocità operativa della macchina.
- Selettore di comando manuale o a pedale: è collocato sul lato in uscita dalla macchina, sopra allo zoccolo di connessione del comando a pedale. (N.B. : la macchina sarà in grado di operare con il comando a pedale o con quello manuale a seconda della posizione del selettore.)
- Manopole per il posizionamento del rullo principale: abbassano o alzano il rullo. Collocate sui due lati opposti del carter.

Come operare.

- Regolate lo spazio fra i rulli in rapporto al supporto da calandrare. Potrete raggiungere il massimo spazio girando le manopole di regolazione dei rulli in senso antiorario.
- Collocate il supporto nello spazio.
- Abbassate i rulli in modo parallelo in modo da arrivare a tenere il supporto.
- Togliete il supporto e girate le manopole di regolazione dei rulli di mezzo giro in senso orario.
- Selezionate il comando a pedale o manuale e azionate la macchina.
- Inserite il supporto o il substrato rimuovendo la pellicola di protezione a mano a mano che si procede con la calandratura, completate il montaggio/ la laminazione e controllate il risultato ottenuto.
- A seconda delle applicazioni, potrete aver bisogno di aumentare leggermente la pressione. Questa operazione può essere compiuta incrementando la pressione dei rulli di mezzo giro di volta in volta, controllando i risultati ottenuti ad ogni incremento.

Consigli.

- Distanziate sempre i rulli al massimo quando non utilizzate la macchina.
- Tenete la macchina pulita e spolverata.
- Per la pulizia della macchina possono venire utilizzati materiali di uso comune.
- In caso di presenza di adesivo sui rulli, ripuliteli con alcol denaturato o prodotti simili.
- Quando non la utilizzate, staccate la macchina dalla rete.