

JET MOUNTER: VERRBEITUNG

Zusammenbauen.

- Die Maschine auf eine flache Oberfläche, die das Maschinengewicht aushalten kann, und auf eine funktionelle Arbeitshöhe stellen.
- Die Fußschaltung an den Sockel auf der linken unteren Ausgangsseite der Maschine anschließen.
- Die Maschine an eine angemessene Energiequelle von 13 Ampère anschließen (Wenn Sie Zweifel haben, rufen Sie Ihren Elektriker an.)

Steuerung.

- Wechselschalter (Hin- u. Zurück): Er wechselt die Richtung des Motors.
- Bedienungsschalter *Faster* u. *Slower*: um die Geschwindigkeit der Maschine zu steigern bzw. senken.
- Wechselschalter der Hand- bzw. Fußsteuerung: Es liegt auf die Ausgangsseite der Maschine, über dem Sockel, auf dem die Fußsteuerung angeschlossen ist. (Achtung: Ob Maschine mit der Hand- bzw. Fußsteuerung arbeiten wird, ist von der Position dieses Wechselschalters abhängig).
- Handgriffe für die Position der Hauptwalze. Sie stehen auf den zwei Seiten des Carters.

Verarbeitung.

- Den Zwischenraum zwischen den Walzen im Bezug auf das zu verarbeitende Brett einstellen. Sie können die maximale Öffnung beim Drehen der Handgriffe entgegen dem Uhrzeigersinn erreichen.
- Das Brett in den Zwischenraum stecken.
- Die Walzen parallel senken, damit das Brett gegriffen wird.
- Das Brett auslegen und den Handgriffen eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn geben.
- Hand- bzw. Fußschaltung wählen und Maschine starten.
- Brett bzw. Substrat einlegen und Schutzfolie schrittweise entfernen, während das Brett laminiert bzw. kaschiert wird. Laminierung bzw. Kaschierung beenden und Ergebnis prüfen.
- In einigen Verarbeitungen muss wahrscheinlich die Pressung ein bisschen erhöht werden. Dieses Verfahren kann mit einer Erhöhung der Walzenpressung erfolgen, in dem jedes Mal eine halbe Umdrehung der Handgriffe gegeben wird und die Ergebnisse kontrolliert werden.

Tipps.

- Die Walzen immer maximal auseinander machen, wenn die Maschine nicht benutzt wird.
- Die Maschine immer reinigen und abstauben.
- Für die Maschinenreinigung werden die normalen Reinigungsmittel wie im Haushalt verwendet.
- Wenn Leim auf die Walzer bleibt, müssen sie mit denaturiertem Alkohol bzw. ähnlichen Produkten saubergemacht werden.
- Wenn die Maschine außer Betrieb ist, schließen Sie sie aus dem Netz aus.