

## JET MOUNTER: INSTRUCTIONS OPERATIONNELLES

### Assemblage.

- Positionnez la machine sur une surface plate capable d'en supporter le poids, à une hauteur fonctionnelle à votre travail.
- Connectez la commande à pédale au socle qui se trouve en bas à gauche à la sortie de la machine.
- Branchez la machine à une source d'énergie conforme de 13 ampères (en cas de doute, contactez votre électricien de confiance.)

### Commandes

- Commutateur avant-arrière : pour changer la direction du moteur.
- Commande *Faster* et *Slower* : pour augmenter ou diminuer la vitesse de travail de la machine.
- Sélecteur de commande manuel ou à pédale : il se trouve sur le côté à la sortie de la machine, au-dessus du socle de connecteur de la commande à pédale. (N.B. : la machine pourra travailler avec la commande à pédale ou avec la commande manuelle selon la position du sélecteur.)
- Boutons pour le positionnement du rouleau principal : ils baissent ou élèvent le rouleau. Ils se trouvent sur les deux côtés opposés du carter.

### Mise en route.

- Réglez l'espace entre les rouleaux par rapport au support à calandrer. Vous pourrez atteindre l'espace maximum en tournant les boutons de réglage des rouleaux dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Placez le support dans cet espace.
- Baissez les rouleaux en parallèle de façon à pouvoir tenir le support.
- Enlevez le support et tournez d'un demi-tour les boutons de réglage des rouleaux dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Sélectionnez la commande à pédale ou la commande manuelle et mettez en marche la machine.
- Introduisez le support ou le substrat en enlevant la pellicule protectrice au fur et à mesure que vous avancez avec le calandrage, complétez le montage/le laminage et vérifiez le résultat obtenu.
- Selon les applications, vous pourriez avoir besoin d'augmenter légèrement la pression. Vous pouvez le faire en augmentant la pression des rouleaux d'un demi-tour à chaque fois, en vérifiant les résultats obtenus à chaque demi-tour.

### Conseils

- Écartez toujours les rouleaux quand vous n'utilisez pas la machine.
- Dépoussiérez et nettoyez votre machine constamment.
- Vous pouvez utiliser des produits communs pour nettoyer la machine.
- Au cas où il y aurait de la colle sur les rouleaux, nettoyez-les avec de l'alcool dénaturé ou des produits similaires.
- Quand vous n'utilisez pas la machine, débranchez-la du réseau.